

ZÁRU NÝ LIST

Drvi odpadu



MODEL:

ZÁKAZNÍK:

DÁTUM PREDAJA:

DÁTUM MONTÁŽE:

PE IATKA PREDAJCU:

PE IATKA MONT. STREDISKA:

Záru né podmienky

Drvi odpadkov

Spolo nos IN SINK ERATOR zodpovedá za kvalitu výrobku po as záru nej doby v d Źke:

36 mesiacov pre model M 55 STANDARD

48 mesiacov pre model M 65 PREMIUM

60 mesiacov pre model M 75 DE LUXE

Záruka sa vz ahuje len na vady materiálu a ostatné výrobné vady.

Montáž musí byť prevedená odborne, v opačnom prípade následkom neodbornej montáže, neodborným zaobchádzaním alebo násilným poškodením prepadá nárok na záruku.

Záruka zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- chýbajúce alebo zlé ošetrovanie – údržba
- nevhodné prevádzkové podmienky
- poškodenie zavinené chemickými, elektrochemickými alebo elektrickými vplyvmi

výška a priemer odpadu nezodpovedá podmienkam pre inštaláciu (minimálna výška od podlahy 40cm)

použitie flexibilnej armatúry pre napojenie drvi a

neodvratná udalosť (živelná pohroma)

Náklady spojené s vyslaním servisného technika v prípade, keď nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje záruka hradí osoba, ktorá nárok na opravu uplatnila.

Pri každej reklamácií je potrebné predložiť riadne a úplne vyplnený záručný list (vo vlastnom záujme je preto nutné záručný list starostlivo uschovať)

Zákazník si uplatňuje reklamáciu u predajcu kde bol výrobok zakúpený.

Reklamácie a záručné opravy prijímame len písomnou formou (faxom, mailom, alebo poštou).

Relačný list si môžete stiahnuť z našej stránky www.ankosslovakia.sk

NÁVOD NA MONTÁŽ DRVI A ODPADOV IN SINK ERATOR

PRED MONTÁŽOU SKONTROLUJTE:

VÝŠKA ODPADU /max. výška odpadu kanalizácie nesmie byť vyššia ako 40cm – osovo od podlahy/, Prípadné výškové rozdiely smerom hore treba upraviť na požadovanú max. výšku.

1.ROZBERTE UPEVNŔOVACÍ SYSTÉM

- systém upevnenia otočte a pootočte tri upevňovacie skrutky
- pomocou skrutkovača odnímate sťahovací krúžok z príruby

2.PEVNÉ PRIPOJENIE NA DREZ

- pod prírubou upevňovacieho systému vložte jedno z dvoch tesnení /prepad drezu musí byť istý/prírubu vložíme do prepadu drezu.
- v priestore pod drezom vložíme ďalšie gumové tesnenie + kart. Krúžok /fiberové tesnenie/nasadíme kovový istiaci segment rovnou stranou hore, na následne navlečieme upevňovací systém skrutkami hore a zaistíme sťahovacím krúžkom.
- postupne doťahujeme skrutky a kontrolujeme správne osadenie tesnení a príruby vo vani ke drezu.

3.PRIPOJENIE DRVI A

Priložte drvi k prírubu tak, aby ste jeho tri závesné úchyty mohli vsunúť do troch drážok upevňovacej príruby. Pomocou servis. kľúča a „Jam Buster“ /súčasťou dodávky/ dotiahnite závesné úchyty. Na záver sa presvedčte, že všetky tri závesné úchyty sú zaistené!

4. NAPOJENIE ODTOKOVEJ ARMATÚRY

- na odtokovú armatúru navlečte kovovú prírubu. Priložené gumové tesnenie navlečte tak, aby obruba tesnenia bola otočená ku kovovej prírubu. Pripojte kovovú prírubu k drvi pomocou dvoch skrutiek. Na odtokovú armatúru namontujte protizápachový uzáver /nie je súčasťou dodávky/ a dopojíme na odpad v stene.

5.NAPOJENIE UMÝVACIEJ KY RIADU

Odporúčame montáž na proti zápachový uzáver /odbočku má vo výbave/

6.NAPOJENIE BOJÉHO PREPADU DREZU

- z odtokovej armatúry drvi a uvoľníme závitový krúžok, cez ne vložíme práčovú odbočku/nie je súčasťou/, vložíme gumové tesnenie /súčasťou odbočky/ a nasadíme naspäť na odtokovú armatúru drvi a. Na prepojenie medzi bojím prepacom a inštalovanej odbočkou použijeme flexi hadicu /nie je súčasťou dodávky/ flexi hadicu zafixujeme /sanitárny silikón, sk páska/

- inštalácia je ukončená. Pre kontrolu pustite vodu, a presvedčte sa či niekde netečie.

BEZPE NOSTNÉ POKYNY!

Tento výrobok je určený k likvidácii bežného kuchynského odpadu. Vkladanie iných predmetov do drvi a môže spôsobiť poranenie alebo poškodenie drvi a. S cieľom znížiť riziko poranenia osobne dohľadnite na prevádzku drvi a, ak sú prítomné deti zvýšte pozornosť.

DRVI SA MÔŽE:

- zvyšky ovocia, zeleniny, mäsa, mäsových výrobkov/v surovom i v tepelnom stave /škrupiny z vajec, hydinové a rybacie kosti, cigaretové ohorky, papierové obrúsky, filtre.

DRVI SA NESMIE:

- sklo, plast, kovy, hliníkové fólie, porcelán, veľké kosti, kukuričné vlákna, špargľa, artioky, textil, škrupiny z ustríc

PREVÁDZKOVÉ POKYNY:

- pustíme vodu – studenú
- zapneme drvi
- postupne hádzeme odpady do drvi a

Po ukončení drvenia necháme tiecť vodu aspoň 10 sekúnd, vypneme drvi a následne vodu.

UDRŽBA A IŠTENIE:

POZOR!!!

Zásadne nepoužívame žiadne chemie určené k išteniu potrubia, mohli by poškodiť tesnenie drvi a a následne jeho znehodnotenie!

V prípade, že asom zacítite zápach, doporučujeme nasledovný postup:

1. rozrežeme citrón na štvorky, rozdrvíme kocky ľadu na malé kúsky. Všetko spolu vložíme do komory drvi a a zapneme ho. Ľad nám umožní rýchlejšie odstránenie usadenín, citrón rozpustí mastnoty a dezinfikuje komoru drvi a.
2. Odpojte drvi od prívodu el. energie. Do otvoru drvi a vsuňte istiaci kartáč alebo hubku a vyutierajte steny komory. Uzavrite drvi plast. zátkou / súčasťou dodávky/ a zapojte el. energiu. Do 1/2 drezu napustíme horúcu vodu v ktorej rozpustíme asi 60-100 ml kuch. soli. Zapneme drvi a postupne odhájeme plast. zátku. Pri ištení drvi a doporučujeme pre istotu celú odtokovú armatúru vrátane protizápchového uzáveru.

ZASEKNUTIE-UVOLNENIE UPCHANÉHO DRVI A:

Ak sa počas prevádzky drvi zastaví, pravdepodobne je zaseknutý alebo upchaný. Vypnite drvi a zastavte vodu. Odpojte drvi od prívodu el. energie. Vsuňte servisný kľúč „JAM BUSTER“ /súčasťou dodávky/do otvoru na dne drvi a / od spodku/. Otáčajte ním a postupne odstraňujte zaseknuté časti. V prípade že je upchaná odtok. armatúra je nutné ju vrátať protizápch. uzáveru rozobrať a preistiť.

Po vyistení a odstránení zaseknutých častí necháme drvi po dobu 3-5 min. vychladnúť, napojíme na el. energiu, jemne stlačíme červené tlačidlo /tep. poistka/ na dne drvi a a zapneme drvi. V prípade že drvi nezapne prekontrolujeme poistky.